


## Windows OS での Bluetooth ペアリング方法

- ① 「デバイスとプリンター」を起動して、「デバイスの追加」をクリックします。



- ② デバイスの追加画面が表示されたら、Star POS デバイスを検索可能な状態 \* にします。  
\*Star POS デバイスの操作方法については、別冊の「ハードウェアマニュアル」をご参照ください。


- ③ 表示されたデバイスから、追加する Bluetooth デバイスを選択して、[次へ]をクリックします。  
複数の Bluetooth デバイスが検索された場合は、デバイスを選択して右クリックして表示される [プロパティ] より Bluetooth アドレスを確認することで、ペアリングすべき Star POS デバイスを特定することができます。



### ❖ Bluetooth アドレス確認方法

<b>FVP10, TSP650II TSP700II, TSP800II</b>	プリンターのテスト印字（Feed ボタンを押しながら電源 ON）をすることで印字される、***Bluetooth Information*** に記載されています。
<b>SAC10EBi</b>	製品に添付されているアドレス印字ラベルに記載されています。

- ④ ペ어링が完了すると、プリンターとデバイスに追加された Star POS デバイスが表示されます。



- ⑤ Bluetooth デバイスのペアリングで割り当てられた仮想 COM ポートは、デバイスとプリンターに追加されたデバイスのプロパティの "ハードウェア" タブにて確認できます。この情報は、Star POS デバイスの通信設定時に必要となります。

